

60.60.14 ACE - voorste systeem ontluichten

Inleiding



VOORZICHTIG: Het hydraulische ACE-systeem is bijzonder gevoelig voor het binnendringen van vuil. Door de kleinste hoeveelheid kan het systeem onbruikbaar worden. Het is essentieel dat nooit van de onderstaande voorzorgsmaatregelen wordt afgeweken.

- Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten alle ACE-componenten grondig worden gereinigd;
- alle geopende leiding- en module-poorten moeten onmiddellijk worden afgesloten;
- alle vloeistof wordt bewaard in en toegediend uit schone containers.

Verwijderen

1. Zet T4 aan en selecteer het ACE-diagnosemenu.
2. Zet het contactslot op "aan".
3. Kies de ACE-ontluchtingsprocedure.
4. Controleer het peil van de vloeistof in het ACE-vloeistofreservoir. Zonodig bijvullen.
5. Beweeg het voertuig op een 4-koloms hefbrug omhoog.
6. Maak de actuatorverbindingen van het ACE-systeem los van de stabilisatorstang.
7. Trek de ACE-actuators geheel naar buiten.
8. Voer de ACE-ontluchtingsprocedure uit op de voorste actuators.
9. Sluit de ACE-actuators aan op de stabilisatorstang.
10. Laat het voertuig zakken.
11. Voer de diagnoseroutine van het ACE-systeem uit.

Plaatsen

1. Draai het contactslot in de "uit" stand.
2. Verlaat de diagnoseprocedure en zet T4 uit.