

# 60.60.13 ACE - geheel ontluchten van het systeem

## Inleiding



**VOORZICHTIG:** Het hydraulische ACE-systeem is bijzonder gevoelig voor het binnendringen van vuil. Door de kleinste hoeveelheid kan het systeem onbruikbaar worden. Het is essentieel dat nooit van de onderstaande voorzorgsmaatregelen wordt afgeweken.

- Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten alle ACE-componenten grondig worden gereinigd;
- alle geopende leiding- en module-poorten moeten onmiddellijk worden afgesloten;
- alle vloeistof wordt bewaard in en toegediend uit schone containers.

## Controleren

1. Controleer het vloeistofpeil van het ACE-systeem.

**[\\*\\*\\* 60.60.14 ACE - voorste systeem ontluchten \\*\\*\\*](#)**

## Ontluchten

1. Sluit TestBook, met het voertuig op een hefbrug, aan en voer de beschreven ontluchtprocedure uit.